Commodore

AMIGA CD32



Einführung

AMIGA CD32 Game Machine




Ť

Anschließen eines S-Video- oder Composite-Fernsehgeräts

Bei Verwendung des Amiga-CD³²-Systems werden auf allen Femsehgeräten lebensechte Bilder angezeigt. Die größte Bildschärfe ergibt sich jedoch bei Verwendung von S-Video- und Composite-Anschlüssen. Composite-Anschlüsse sind auf deutschen Fernsehgeräten evtl. auch mit "Video" (DIN-Buchse), "SCART" oder "FBAS" bezeichnet. Lesen Sie in der Dokumentation zu Ihrem Fernsehgerät nach, ob es sich um ein Gerät handelt, das S-Video- bzw. Composite-Video-Anschlüsse bereitstellt.

Video im Fachhandel ein Composite-Video-Kabel, das an beiden Enden mit Cinch-Steckern ausgestattet ist, bzw. auf Fernseherseite den passenden Stecker trägt, z. B. S-Video- oder DIN. Stecken Sie ein Ende des Kabels in die gelbe Buchse unterhalb des Piktogramms ■ und das andere Ende in den entsprechenden Anschluß des Fernsehgeräts/-Monitors.





Erwerben Sie zur Verwendung von Composite-




Anschließen eines S-Video- oder Composite-Fernsehgeräts

Bei Verwendung des Amiga-CD³²-Systems werden auf allen Fernsehgeräten lebensechte Bilder angezeigt. Die größte Bildschärfe ergibt sich jedoch bei Verwendung von S-Video- und Composite-Anschlüssen. Composite-Anschlüsse sind auf deutschen Fernsehgeräten evtl. auch mit "Video" (DIN-Buchse), "SCART" oder "FBAS" bezeichnet. Lesen Sie in der Dokumentation zu Ihrem Fernsehgerät nach, ob es sich um ein Gerät handelt, das S-Video- bzw. Composite-Video-Anschlüsse bereitstellt.


S-Video Erwerben Sie zur Verwendung des S-Video-Anschlusses im Fachhandel ein S-Video-Kabel, das an beiden Enden mit 4 poligen Mini-DIN-Steckern ausgestattet ist. Stecken Sie ein Ende das Kabels in die Buchse unterhalb des Piktogramms [5] und das andere Ende in den entsprechenden Anschluß des Fernsehgeräts/Monitors.

Erwerben Sie zur Verwendung von Composite-Video im Fachhandel ein Composite-Video-Kabel, das an beiden Enden mit Cinch-Steckern ausgestattet ist, bzw. auf Fernseherseite den passenden Stecker trägt, z. B. S-Video- oder DIN. Stecken Sie ein Ende des Kabels in die gelbe Buchse unterhalb des Piktogramms und das andere Ende in den entsprechenden Anschluß des Fernsehgeräts/-Monitors.






Tonverbindung



Bei Verwendung eines Mono-Fernsehgeräts stecken Sie nur den weißen Stecker in die weiße Buchse unterhalb des Piktogramms • L. Schließen Sie das andere Kabel nicht an. Stecken Sie das andere Ende des weißen Kabels in den entsprechenden Anschluß des Fernsehgeräts.



Bei Verwendung eines Stereo-Fernsehgeräts schließen Sie Ihr System mit Hilfe der mit Ihrem System gelieferten

Lautsprecherkabel an. Stecken Sie den weißen Stecker am einen Ende des Kabels in die weiße Buchse unterhalb des Piktogramms 🌬 und den anderen Stecker in die rote Buchse unter dem Piktogramm 🖼 . Schließen Sie die anderen Enden des Kabels an Ihr Fernsehgerät an.

Tonverbindung



Sollen Lautsprecher mit eigenem Netzteil bzw. ein Stereogerät verwendet werden, um die Mono-Ausgabe des Fernsehers zu ersetzen, schließen Sie diese mit Hilfe des mitgelieferten Stereo-Kabels an. Stellen Sie die Lautstärke am Fernsehgerät auf Null ein.




zum Kopfhörer




Bei Verwendung eines Kopfhörers stecken Sie das Anschlußkabel in die Buchse oberhalb des Piktogramms ...

Anschließen eines Game-Controllers



Einschalten des Systems








Einlegen einer CD

Öffnen Sie die Abdeckung des Laufwerks. Fassen Sie die CD am Rand und legen Sie sie vorsichtig ein. Dabei muß das Etikett nach oben zeigen. Wenn Sie die Abdeckung schließen, beginnt sich die CD zu drehen. Zum Wechseln einer CD müssen Sie lediglich die Abdeckung öffnen. Die CD wird angehalten, und Sie können eine andere CD einlegen. Nach dem Schließen der Abdeckung startet das System.



Wenn Sie ein Amiga-CD³²-Spiel eingelegt haben, erscheint während des Ladevorgangs das Logo.



Danach beginnt das Spiel.


Wenn Sie eine Audio-CD in das Laufwerk einlegen, erscheint die Anzeige für die Audio-Steuerung.

Wurde überhaupt keine CD in das Laufwerk eingelegt, erscheint das Amiga-CD³²-Logo.

Verwenden Sie für Spiele-CDs den Game-Controller




Da sich bei jedem Spiel die Funktionen der Game-Controller-Tasten unterscheiden, empfiehlt es sich, die jeweiligen Spielanleitungen sorgfältig zu lesen. Bei den meisten Spielen haben die Tasten folgende Funktionen:





Abspielen von Audio-CDs

Audio-CDs können mit dem Amiga CD³² auf zwei Arten abgespielt werden, und zwar über den Game-Controller oder über die Audio-Anzeige. Am einfachsten ist es, die entsprechende Taste des Game-Controllers zu drücken. Die den Tasten zugeordneten Funktionssymbole entsprechen denen auf dem Bildschirm. Der andere Weg besteht darin, das entsprechende Feld auf der Arizeige hervorzuheben und die rote Taste zu drücken. Mit der schwarzen Richtungstaste können Sie die Hervorhebung über den Bildschirm bewegen.



Abspielen von Audio-CDs



- Disc abspielen oder anhalten (Pause).
- Abspielen beenden (Stopp).
- Wählen Sie die hervorgehobene Funktion oder die gewünschte Spur aus, indem Sie die Auswahltaste drücken.
- Alles auswählen Die ausgewählten Spuren werden wiederholt, bis die Taste erneut gedrückt wird.
- Zufallsreihenfolge Die Spuren werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt. Durch Drücken der Taste Stopp wird die herkömmliche Reihenfolge wiederhergestellt.
- Vorlauf Durch einmaliges Drücken wird zur nächsten Spur gewechselt. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, wird schnell vorgespult.
- Rücklauf Durch einmaliges Drücken wird zur vorherigen Spur gewechselt. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, wird schnell zurückgespult.
- Vorschau Jede ausgewählte Spur wird zehn Sekunden angespielt. Durch erneutes Drücken der Taste Vorschau wird das Anspielen beendet und alle Spuren gespielt.
- In der Zeitanzeige erscheinen folgende Informationen:
 - Die gesamte Spielzeit, wenn die Disc angehalten wurde.
 - Die bereits gespielte oder noch verbleibende Zeit (ie nach getroffener Auswahl) im Zeitmodusfeld.


Der Zeitmodus legt fest, welche Informationen in der Zeitanzeige erscheinen. Mit der Auswahltaste können Sie die verschiedenen Möglichkeiten anwählen.

- Zeit, die seit dem Beginn des Abspielens einer CD vergangen ist
- Zeit, die seit dem Beginn des Abspielens einer Spur vergangen ist
- Verbleibende Zeit einer Spur
- Verbleibende Zeit auf einer CD
- Die aktuelle Spumummer wird angezeigt, wenn eine CD **(112)** abgespielt wird.
- Spurreihenfolgeanzeige Diese Übersicht zeigt die vorhandenen Spuren an. Durch das Drücken der Taste Abspielen werden automatisch alle Spuren ausgewählt. Sollen nur bestimmte Spuren gespielt werden, bewegen Sie den Auswahlbalken auf diese Spur und drücken Sie die Taste Abspielen, Durch zweimaliges Drücken der Taste Stopp wird die Spurreihenfolgeanzeige wieder in den Ausgangszustand zurückgesetzt.
- Erscheint nur bei einer CD+G-Disc. Drücken Sie die Auswahltaste, um zwischen Anzeige und Grafiken zu wechseln. Alle Funktionen des Game-Controllers sind auch für CD+G-Discs gültig.
- Erscheint bei Verwendung einer CD+MIDI-Disc unter der Zeitanzeige.



Bildschirm für die Auswahl der Landessprache

Wenn das Logo angezeigt wird, drücken Sie die blaue Taste, um den Bildschirm für die Auswahl der Landessprache auszuwählen.



Mit dem Amiga CD³² können Sie Ihre bevorzugte Sprache auswählen. Diese Auswahl müssen Sie nur einmal treffen.

Ist die gewünschte Landessprache verfügbar, wird das Spiel in dieser Sprache geladen. Andemfalls, erscheinen die Menüs in der entsprechenden Originalsprache.

Mit der Richtungstaste können Sie die Liste der verfügbaren Sprachen durchblättern.

Befindet sich der Auswahlbalken auf der gewünschten Sprache, drücken Sie die rote Taste, um zur Anzeige mit dem Logo zurückzukehren.


Sperren von Spielinformationen



Wenn das Logo angezeigt wird, drücken Sie die rote Taste, um den Bildschirm zur Sperre von Informationen aufzurufen.

Der Amiga CD³² kann bis zu 100 Spielinformationen speichern. Jede Spielinformation belegt Speichereinheiten. Sind alle Speichereinheiten belegt, werden die ältesten Daten durch die neuen ersetzt.

Sollen ältere Spielinformationen (z. B. Ergebnislisten, Konfigurationsparameter, Spielstufen) geschützt und somit nicht überschrieben werden, können Sie diese auf diesem Bildschirm sperren.



Wollen Sie ein Spielergebnis oder eine Spielstufe sperren, heben Sie mit Hilfe der Richtungstaste den Namen des Spiels hervor. Drücken Sie die rote Taste, um das Spiel zu sperren. Durch erneutes Drücken wird die Sperre wieder aufgehoben. Ist ein Spiel gesperrt, erscheint links vom Namen des Spiels ein Symbol eines Vorhängeschlosses. Durch Drücken der blauen Taste kehren Sie zum Ausgangsbildschirm zurück. Wenn Sie keine Spielergebnisse oder -stufen gespeichert haben, ist die Liste leer.